



NEW FRANCO BELGE

FLOOR COVERING LUXURY

INSTRUCTIONS DE POSE

Généralités

Nous recommandons de faire appel à un poseur de tapis professionnel compétent pour la pose du revêtement de sol.

Bien que tous les efforts soient consentis afin de garantir que la taille et la couleur du matériel soient conformes avant l'envoi, tous les rouleaux doivent être examinés avant d'être découpés. Une fois le matériel découpé ou installé, nous ne pouvons plus accepter de retours ou de réclamations, ni envisager de réductions.

L'installateur doit dresser un plan de pose en prenant en compte les critères suivants :

- › Installer les éléments dans le sens de la lumière et/ou de la marche;
- › Placez le moins possible de joints ;
- › Veiller à maintenir des éléments de longueur raisonnable.

Prenez bonne note de la longueur des éléments et comptez un supplément d'au moins 20 cm.

Les fibres naturelles ont tendance à se dilater ou à se contracter selon les niveaux d'humidité.

Mentionnez ces longueurs au moment de la commande. Ces données sont très importantes pour déterminer la longueur du rouleau à produire.

Installation

Vérifiez que les rouleaux ne présentent pas de défauts et portent des numéros de production identiques avant de procéder à l'installation. Nous ne pouvons être tenus responsables de défauts visibles une fois que le revêtement de sol a été découpé à dimension ou posé.

Déroulez le revêtement de sol en prévoyant 5 cm supplémentaires, environ 24 heures avant l'installation. Notez la direction de production et **installez les rouleaux toujours dans la même direction.**

Évitez de couper les joints et utilisez des profilés de transition si ce n'est pas possible.

Préparation du sous-plancher :

- › Le plancher doit être exempt de fissures et de graisse, il doit être propre, résistant à la pression et durablement sec.
- › Les surfaces planes sont essentielles pour obtenir un bon résultat, particulièrement dans le cadre de projets de rénovation.
- › Les conditions ambiantes suivantes doivent être remplies à l'intérieur de la pièce : température du sol d'au moins 15°C, température de la pièce d'au moins 18°C et humidité relative de l'air de maximum 75%.

Différentes méthodes de pose

Tendue sur thibaude :

La technique consistant à installer des lattes de fixation sur la thibaude est une méthode plus chronophage mais offrant un plus grand confort de marche et une meilleure isolation thermique et acoustique.

L'utilisation d'une thibaude offre davantage de confort et permet de préserver l'aspect du tapis. La rénovation est bien plus simple.

Veillez à utiliser une latte de fixation adéquate et une thibaude d'une épaisseur et d'une densité suffisante. Après avoir émarginé les lés, scellez les joints.

Méthode Single stick sur thibaude Egalsoft :

Cette méthode est de plus en plus répandue parmi les poseurs de tapis professionnels.

Elle est moins chronophage et offre les mêmes résultats que la pose tendue sur thibaude.

L'Egalsoft doit être déroulé avec la surface adhésive vers le bas. Veillez à ce que le tapis s'ajuste correctement à la plinthe. Appuyez bien sur la thibaude et assurez-vous que les joints se raccordent bien. Nous vous conseillons de coller les joints de la thibaude entre eux à l'aide de ruban adhésif. Vous devez ensuite maroufler la thibaude au rouleau comme il se doit.

Le tapis peut être facilement glissé sur l'Egalsoft. Veillez à ce que le tapis y soit posé perpendiculairement. Une fois le tapis en place, vous pouvez le retourner pour appliquer le ruban adhésif. Suivez la même procédure pour l'autre côté du tapis. Assurez-vous que le tapis est collé de façon homogène sur la thibaude. Après avoir émarginé les lés, les joints doivent être scellés.

Méthode Double stick :

La thibaude est d'abord collée sur le sous-plancher. Le tapis est ensuite collé perpendiculairement sur cette thibaude en appuyant bien sur le tapis. Il est alors ensuite plus difficile de le rénover étant donné que des morceaux de tapis peuvent rester collés sur le sous-plancher. Après avoir émarginé les lés, il convient de sceller les joints du tapis.

Pose directe :

Nous vous déconseillons vivement de poser le tapis directement sur le sous-plancher.

Il est fortement recommandé de couvrir le revêtement immédiatement après la pose afin d'éviter de l'endommager ou de la salir.